



Instituto Politécnico Nacional.

INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA.

LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO.

El Universo de las Mediciones Eléctricas.

 ${\it Mult\'imetro}.$

2CM13

Autores:

Daniela Elizabeth Pérez Vargas.

Jesús Martinez Amac.

José Emilio Hernández Huerta.

Nataly Bejarano Garduño.

Uriel Grimaldi Díaz.

Índice

1.	Resumen.	2
2.	Objetivo.	2
3.	Introducción.	2
4.	Marco teórico.	2
	4.1. El multímetro	2
	4.2. Antes de usar un multímetro	2
	4.3. Como utilizar el multímetro	3
	4.3.1. Potencial eléctrico	3
	4.3.2. Corriente eléctrica	3
	4.3.3. Resistencia	3
	4.4. Ley de Ohm	3
5 .	Descripción de materiales.	4
6.	Desarrollo experimental.	5
	6.1. Reconocimiento del multímetro	5
	6.2. Mediciones de resistencia (óhmetro).	5
	6.3. Mediciones de continuidad	5
	6.4. Mediciones de voltaje(vóltmetro)	6
	6.5. Mediciones de voltaje de corriente alterna(vóltmetro)	6
	6.6. Mediciones de intensidad de corriente continua(Amperímetro.)	6
7.	Discusión de materiales .	6
8.	Análisis y resultados.	6
	8.1. Reconocimiento del multímetro	6
	8.2. Mediciones de resistencia (óhmetro)	6
	8.3. Mediciones de continuidad.	6
	8.4. Mediciones de voltaje(vóltmetro)	6
	8.5. Mediciones de voltaje de corriente alterna(vóltmetro)	6
	8.6. Mediciones de intensidad de corriente continua(Amperímetro.)	6
9.	Conclusiones.	6

1. Resumen.

En la presente práctica, se desarrolla el uso del multímetro con enfásis en las funciones de medición de resistencia, continuidad, vóltmetro (Corriente Directa y Corriente Alterna) y Amperímetro.

2. Objetivo.

El alumno será capaz de describir las características y funcionamiento del multímetro así como manejar correctamente dicho instrumento para realizar mediciones de las 3 magnitudes eléctricas fundamentales (Resistencia, Potencial eléctrico y Corriente eléctrica).

3. Introducción.

La herramienta fundamental del técnico o ingeniero especializado en la manipulación de componentes electrónicos es el multímetro, dicha herramienta permite al profesional obtener mediciones de magnitudes eléctricas que le puedan resultar útiles, estas magnitudes suelen ser, la resistencia eléctrica, el potencial eléctrico, la corriente eléctrica, frecuencia, inductancia, capacitancia además de otras utilidades como la continuidad y la prueba de diodos.

4. Marco teórico.

4.1. El multímetro.

Se denomina multimetro al instrumento que es capaz de realizar las funciones de voltímetro, amperímetro y óhmetro. Los multimetros digitales suelen incorporar funciones adicionales como capacítometro, frecuenciometro, medida de hfe (ganancia) de transistores, para medir temperaturas sobre superficies además de otras utilidades como la continuidad eléctrica y la prueba de diodos.

Con los multímetros digitales no solo es posible realizar medidas de voltaje y de corrientes continuas, si no que también nos permiten medir el voltaje de corrientes alternas.

Un multímetro está formado por distintos bloques funcionales que forman las .etapas" de tratamiento de la señal a medir.



- 1. Pantalla LCD
- 2. Tecla PK Hold.
- 3. Tecla de encendido y apagado.
- 4. Tecla de retroiluminación.
- 5. Tecla Corriente Directa / Corriente Alterna.
- 6. Selector.
- 7. Conector de entrada 10 A.
- 8. Conector de entrada mA/temp.
- 9. Conector de entrada COM.
- 10. Conector de entrada $V/\Omega/Hz$.

Un consejo relevante cuando se usan instrumentos analógicos es que siempre conviene medir lo máximo posible el fondo de escala para reducir el error en la medición.

4.2. Antes de usar un multímetro.

Dentro de las comprobaciones de rutina tenemos , primeramente, asegurarnos de que el multímetro tenga buena carga de batería, una forma de saber si tiene una carga adecuada de batería si el multímetro no posee medidor de batería es hacer una prueba de continuidad, si el sonido es débil es probable que el multímetro requiera de batería.

También tenemos que verificar que el fusible de protección del multímetro no esté cortado, generalmente este fusible se encuentra en la parte trasera del multímetro. Verificamos de igual manera que las puntas se encuentren en buenas condiciones y por último, una correcta medida

se hace sin tocar las puntas metalicas , solo sosteniendo las puntas de medición por su mango de plástico.

4.3. Como utilizar el multímetro.

A continuación se detallaran las recomendaciones e instrucciones para utilizar correctamente el multímetro para leer las 3 magnitudes fundamentales (Potencial eléctrico, corriente y resistencia).

4.3.1. Potencial eléctrico.

Siga las recomendaciones del manual de usuario sobre el máximo de Potencial Eléctrico soportado por su multimetro.

- Coloque el selector en la posición adecuada. Seleccione el rango según se necesite, si no conoce el valor apróximado a medir, inicie primero en la posición de mayor escala y vaya reduciendo según lo pida la lectura.
- 2. Conecte la punta de medición negra a la terminal COM y la punta roja a la terminal $V/\Omega/Hz$.
- 3. Conecte las puntas de medición a la fuente que desee medir.

Como recomendación adicional, es importante no girar el selector a otro rango ya que podría dañar los componentes del medir.

4.3.2. Corriente eléctrica.

Primeramente dee conectar el medidor en serie con el circuito.

Las terminales que permiten medir Corriente eléctrica suelen estar protegidas por fisibles. Existe un riesgo de incendio o cortocircuito si se aplica un potencial eléctrico con la capacidad de llevar altas corrientes, lo que puede malograr el dispositivo.

Para medir la corriente, abra el circuito y conecte las puntas a los puntos de los dos circuitos de conexión. Nunca conecte las puntas a una sola fuente en paralelo ya que puede quemar el fusible o dañar el circuito que está bajo prueba.

Por último, es importante revisar las especificaciones del multimetro utilizado para saber así su rango de operatividad.

- Coloque el selector en el rango A necesitado. Si no lo conoce, inicie desde una posición alta y vaya desendiendo.
- 2. Conecte la punta negra al terminar COM y la punta roja a la terminal mA o 10A según el rango necesitado.

- 3. Corte la corriente del circuito bajo prueba y luego abra el circuito en el punto apropiado.
- 4. Conecte las puntas en serie con el circuito.
- 5. Conecte la alimentación y lea la corriente.

4.3.3. Resistencia.

Nunca conecte las puntas de prueba a una fuente cuando haya seleccionado la función .ºhmsz conectado las puntas al terminal $V/\Omega/Hz$.

Asegúrese que el circuito no esté conectado a ninguna fuente de alimentación y que cualquier condensador asociado a él esté completamente descargado.

- 1. Coloque el selector en el rango de Ohm deseado.
- 2. Conecte la punta negra a la terminal COM y la punta roja a la terminal $V/\Omega/Hz$.
- Conecte ambas puntas al dispositivo que desee medir.

4.4. Ley de Ohm.

La ley de Ohm formulada por el físico alemán Georg Simon Ohm establece que cuando por un circuito eléctrico que ofrece cierta resistencia R al paso de la corriente que esté a circulando una intensidad I, se produce una diferencia de potencial Δ V entre sus extremos que obedece a la siguiente expresión:

$$\Delta V = IR \tag{1}$$

La importancia de la Ley de Ohm radica en que permite calcular y predecir el comportamiento de los circuitos eléctricos.

Algunos ejemplos de su uso y aplicación son los siguientes:

- Cálculo de corriente, potencial eléctrico o resistencia desconocidos: Si conoces dos de los valores (corriente, potencial eléctrico o resistencia) en un circuito, puedes utilizar la Ley de Ohm para calcular el tercer valor desconocido.
- 2. Dimensionar componentes y calcular resistencias apropiadas para lograr el flujo de corriente deseado en un circuito.
- Evaluar si un circuito cumple con los límites de corriente y potencial eléctrico especificados por los dispositivos.

5. Descripción de materiales.



Multímetro Digital.



Pila tipo "D"de 1.5 V.




Multímetro Analógico.



Pila de valor desconocido.



Puntas para multímetro.



Protoboard y Jumpers.



Cables «Caimán-Banana».



Cables «Banana-Banana».



Fuente de alimentación regulada.

15.00	R1Kw1/2
15.00	R1.2Kw1/2
15.00	R1.5Kw1/2
15.00	R1.8Kw1/2
15.00	R2.2Kw1/2
15.00	R2.7Kw1/2
15.00	R3.3Kw1/2
15.00	R3.9Kw1/2
15.00	R4.7Kw1/2
15.00	R5.6Kw1/2
15.00	R6.8Kw1/2
15.00	R8.2Kw1/2

Resistencias de valores entre 1K Ω y 9K Ω

6. Desarrollo experimental.

6.1. Reconocimiento del multímetro.

Tome el multímetro digital y reconozca lo siguiente:

- 1. La marca y modelo del multímetro.
- 2. Como encender el multímetro.
- Cuántas posiciones y cuáles son los rangos del multímetro para medir voltajes de Corriente Directa.
- 4. Cuántas posiciones y cuáles son los rangos del multímetro para medir corrientes de Corriente Directa y Corriente Alterna.
- Cuántos y cuáles son los rangos del multímetro para medir resistencia.
- 6. Otras funciones, interruptores y selectores.

6.2. Mediciones de resistencia (óhmetro).

- Encienda el multimetro y coloque la perilla en Ohms.
- 2. Anote los valores utilizando el código de colores para resistores.
- 3. Mida los resistores y anote los valores obtenidos en una tabla.
- 4. Compare el valor nominal con el valor medido.

6.3. Mediciones de continuidad.

1. Utilizando el medidor de continuidad o en la escala de resistencia más baja identifique como está constituida una protoboard.

2. Elabore un diagrama según lo observado.

6.4. Mediciones de voltaje(vóltmetro).

- 1. Coloque la perilla del multímero en volts y ubique correctamente el selector de tipo de corriente en Corriente Directa.
- 2. Mida el voltaje de las pilas y anote sus valores.
- 3. Utilice la fuente regulada, ubique las salidas de corriente directa y realice tres mediciones diferentes respetando la polaridad.

6.5. Mediciones de voltaje de corriente alterna(vóltmetro).


1. Ubique un contacto como el mostrado en la siguiente imagen.



- 2. Mida el voltaje entre salidas y anote su valor.
- 3. Identifique en el contacto cuál es la fase,el neutro y la tierra física.

6.6. Mediciones de intensidad de corriente continua(Amperímetro.)

1. Arme el siguiente circuito.



- 2. Seleccione una escala de medición adecuada y coloque el selector de Corriente Alterna y Corriente Directa en Corriente Directa.
- 3. Mida la corriente en el circuito.
- Calcule el valor teórico de la corriente del circuito y compare con el valor medido.

7. Discusión de materiales.

8. Análisis y resultados.

- 8.1. Reconocimiento del multímetro.
- 8.2. Mediciones de resistencia (óhmetro).
- 8.3. Mediciones de continuidad.
- 8.4. Mediciones de voltaje(vóltmetro).
- 8.5. Mediciones de voltaje de corriente alterna(vóltmetro).
- 8.6. Mediciones de intensidad de corriente continua(Amperímetro.)

9. Conclusiones.

Daniela Elizabeth Pérez Vargas.

Jesús Martinez Amac.

José Emilio Hernández Huerta.

Nataly Bejarano Garduño.

Uriel Grimaldi Díaz.

Referencias

- [1] [Bragado, I. M. (2003). Física General.]
- [2] [Benchimol, D. (c. 2020). Electrónica práctica. USERSHOP.]
- [3] [Peaktech. (2016). Manual de Usuario Peaktech 2005.]